



Gerätetypen Rotkreuz-Notruf

Zuhause

Gerätetyp Casa:

Dieses stationäre Notrufgerät ist geeignet für Personen, welche die Sicherheit ausschliesslich zuhause möchten.

Der Knopf kann als Armband oder als Halskette getragen werden.

Monatliche Kosten CHF 50.00

Miete Gerät inkl. Dienst der Notrufzentrale, Service und Betreuung



Gerätetyp Casa

Unterwegs

Gerätetyp Mobile:

Das Notrufgerät kombiniert mit einem Mobilgerät inkl. GPS-Ortungssystem eignet sich für zuhause und unterwegs. Das Mobilgerät muss zuhause immer in der Basisstation deponiert werden.

Der Knopf kann als Armband oder als Halskette getragen werden und ist ohne Gummifassung kleiner.

Monatliche Kosten CHF 60.00

Miete Gerät inkl. Dienst der Notrufzentrale, Service und Betreuung



Gerätetyp Mobile