



Gerätetypen SRK Notruf

Gerätetyp Casa: nur **INHOUSE** verwendbar: Knopf kann als Armband oder als Halskette getragen werden.

Monatliche Kosten CHF 45.00: Miete Gerät inkl. Anschluss an die Notrufzentrale, Service und Betreuung



Gerätetyp Mobile: **INHOUSE** kombiniert mit **Mobilgerät**, welches während den Inhouse-Zeiten stets in der Basisstation deponiert werden muss.

Der Knopf (als Armband oder Halskette zu tragen) ist ohne Gummifassung kleiner als bei den bisherigen Geräten.

Monatliche Kosten CHF 55.00: Miete Gerät inkl. Anschluss an die Notrufzentrale, Service und Betreuung

